

# Perdite di carico continue dell'aria – CONDOTTI CIRCOLARI “RUGOSI” – $t = 20^{\circ}\text{C}$ , $H = 1.000 \text{ m}_{slm}$

