

Perdite di carico continue dell'aria – CONDOTTI CIRCOLARI “MOLTO RUGOSI” – $t = 20^{\circ}\text{C}$, $H = 1.000\text{ m}_{slm}$

